



KROK 1 - Wkręcić nóżki (3) w nogi stołu (2)
 KROK 2 - Zamontować elementy mocujące rury (4) przy pomocy śrub zamkowych (5) oraz podkładek (6) i nakrętek (7)
 KROK 3 - Założyć rury (8) i zabezpieczyć je śrubami (9)
 KROK 4 - Umieścić blat (1) na złożonej podstawie

- Lista części:
- Poz.1 - Blat stołu - 1 szt.
 - Poz.2 - Noga stołu - 2 szt.
 - Poz.3 - Nóżka regulowana 511G - 4 szt.
 - Poz.4 - Element mocujący rurę - 4 szt.
 - Poz.5 - Śruba zamkowa M6x50 - 20 szt.
 - Poz.6 - Podkładka sprężynowa - 20 szt.
 - Poz.7 - Nakrętka kołpakowa M6 - 20 szt.
 - Poz.8 - Rura łącząca Ø60 - 2 szt.
 - Poz.9 - Śruba mocująca rurę M10 - 4 szt.
 - Poz.10 - Wibroizolator (40x40 dla SW-900; 40x80 dla SW-1200) - 4 szt.

STÓŁ WAGOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU

SW-900; SW-1200